

Kamień do grillowania pizzy z aluminiową tacą, Ø 26 cm Cucina

Dimodena (NC2904)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- kamień
- instrukcja obsługi.

Użytkowanie

1. Przed pierwszym użyciem wytrzyj kamień do pizzy wilgotną ściereczką.
2. Pozostaw kamień do wyschnięcia.



WSKAZÓWKA

Jeśli kamień do pizzy jest jeszcze wilgotny, pizza będzie się przyklejać.

3. Wsuń ruszt do piekarnika na najniższą lub środkową półkę. Umieść kamień do pizzy na ruszcie.



WSKAZÓWKA

Nigdy nie umieszczaj kamienia do pizzy bezpośrednio na dnie piekarnika lub na blasze do pieczenia.

4. Kamienia do pizzy można używać również na grillu.
5. Piekarnik rozgrzej do temperatury 200-240°C, a kamień do pizzy nagrzewaj przez ok. 15 minut. Umieść przygotowaną pizzę lub makaron bezpośrednio na gorącym kamieniu za pomocą łopaty do pizzy (nie jest dołączona do zestawu). Nie używaj żadnych olejów ani smarów!



UWAGA!

Jeśli używasz pizzy mrożonej, musisz ją całkowicie rozmrozić przed pieczeniem, aby uniknąć szoku termicznego, który może uszkodzić kamień.

6. Kiedy pizza jest gotowa, zdejmij ją z kamienia do pizzy.
7. Przed wyjęciem kamienia do pizzy pozostaw go do całkowitego ostygnięcia w piekarniku.



UWAGA!

Kamień do pizzy staje się bardzo gorący! Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia! Używaj odpowiednich rękawic ochronnych.

Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia kamienia do pizzy należy zawsze pozostawić go do całkowitego ostygnięcia.
- Nie należy czyścić kamienia do pizzy w zmywarce do naczyń.
- Użyj plastikowego skrobaka, aby ostrożnie zeszkrobać przypalone resztki z kamienia.
- Przetrzyj kamień do pizzy wilgotną ściereczką lub gąbką kuchenną.
- Jeśli chcesz wyczyścić kamień nieco dokładniej, spłucz go ciepłą wodą. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani detergentów!
- Zawsze pozwól kamieniowi dobrze wyschnąć na powietrzu przed ponownym użyciem. W przeciwnym razie może dojść do pęknięć naprężeniowych i złamania. Jeśli kamień nie jest odpowiednio suchy, pizza będzie przywierać.



WSKAZÓWKA

Z czasem na kamieniu do pizzy powstają przebarwienia i plamy. Jest to normalne i nie sprawia, że nie można używać produktu.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Nie używaj produktu na płycie kuchennej.
- Kamień do pizzy wkładamy tylko do zimnego piekarnika, a następnie go rozgrzewamy.
- Po użyciu należy pozostawić kamień do powolnego ostygnięcia w piekarniku, nigdy nie należy go gasić zimną wodą.
- Aby uniknąć zadrapań, nigdy nie umieszczaj kamienia do pizzy bezpośrednio na delikatnych powierzchniach. Użyj podstawki.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

