

Forma do lodów z pokrywą / 24 drewniane patyczki

Rosenstein & Söhne (NC2834)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- forma
- 24 drewniane patyczki
- instrukcja obsługi.



Przed pierwszym użyciem

1. Wyczyść foremkę przed pierwszym użyciem. Opłucz pokrywę i formę łagodnym detergentem i ciepłą wodą. Nigdy nie myj formy i pokrywy w zmywarce.
2. Wyszusz obie części dokładnie miękką, suchą ściereczką.

Użytkowanie

1. Napełnij każdą z ośmiu foremek sokiem owocowym, przecierem owocowym, jogurtem lub innymi składnikami według uznania i preferencji. Napełnij foremki tylko w 3/4, ponieważ masa rozszerzy się podczas zamrażania.
2. Umieść pokrywę na formie i włóż drewniane patyczki w przewidziane do tego celu szczeliny.
3. Umieść formę w zamrażarce na co najmniej pięć godzin.
4. Aby wyjąć z formy, przytrzymaj ją pod ciepłą wodą przez kilka sekund, aż lody łatwo wypłyną.

Czyszczenie

Opłucz pokrywę i formę łagodnym detergentem i ciepłą wodą. Następnie dokładnie osusz obie części miękką, suchą ściereczką. Nigdy nie myj formy i pokrywy w zmywarce do naczyń.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

- Produkt należy trzymać z dala od ekstremalnie wysokich temperatur.
- Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce!
- Nie należy dotykać zamrożonego produktu palcami. Jeśli palec przyklei się do formy, użyj ciepłej wody, aby go ponownie poluzować.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

