

# Czajnik / imbryk z podstawą + 2 filiżanki | Rosenstein & Söhne

(NX8158)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Zawartość zestawu:

- czajnik z sitkiem
- podstawka
- 2 filiżanki
- instrukcja obsługi.



### Dane produktu:

- pojemność czajnika: 0,9 l
- materiał czajnika: żeliwo
- materiał sitka: stal nierdzewna
- kolor: czarny
- powłoka: emaliowana
- wymiary filiżanki: 80 x 50 mm
- waga filiżanki: 260 g
- wymiary czajnika: 18 x 18 x 15 cm
- waga czajnika: 1,6 kg.

### Użytkowanie

1. Przed pierwszym użyciem imbryczek oraz filiżanki należy dokładnie przepłukać gorącą wodą. Następnie dokładnie wysusz wnętrze i zewnętrzną część czajniczka oraz filiżanek suchą ściereczką.
2. Najpierw włóż herbatę do sitka do herbaty. Można zaparzać wyłącznie herbatę czarną lub zieloną. Informacje na temat ilości, czasu parzenia i temperatury wody można znaleźć na opakowaniu herbaty.
3. Umieść sitko do herbaty w czajniczku.
4. Następnie wlej wrzącą wodę do czajniczka. W przypadku zielonej herbaty, upewnij się, że woda ma odpowiednią temperaturę i pozwól herbacie zaparzyć się. Uwaga: istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!
5. Potem połóż pokrywę na imbryczku.

6. Po zakończeniu zaparzania zdejmij pokrywę i wyjmij sitko do herbaty z dzbanka.
7. Aby utrzymać ciepło herbaty w czajniczku, można umieścić czajniczek na podstawce, a pod czajnikiem zapalić tealight.

### **Wskazówki dotyczące użytkowania**

- Jeśli to możliwe, nie używaj różnych rodzajów herbaty w tym samym dzbanku oraz filiżankach. To wpłynie na smak.
- Czajnika i filiżanek można używać tylko do czarnej lub zielonej herbaty bez dodatków smakowych i owocowych. Żeliwne produkty nie nadają się do herbat owocowych, ponieważ kwas zawarty w herbacie owocowej może zaatakować powierzchnię czajniczka.
- Podgrzewaj i ogrzewaj czajnik można tylko, gdy jest pełny. Nie należy umieszczać pustego imbryczka na źródle ciepła. Unikaj nagłych zmian temperatury.
- Pusty dzbanek należy zdjąć z podgrzewanej podstawki.
- Alternatywnie można również użyć torebek z herbatą, które wieszają się w dzbanku bez sitka do herbaty.
- Nie należy umieszczać filiżanek na źródle ciepła. Unikaj nagłych zmian temperatury.



#### ***UWAGA!***

*Filiżanki do herbaty same się nagrzewają po napełnieniu gorącym płynem ze względu na swoje właściwości żeliwne. Dlatego należy poczekać z dotknięciem i piciem, aż ostygnie zewnętrznie do tego stopnia, że będzie można je trzymać.*

### **Czyszczenie i przechowywanie**

- Zestaw nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Po użyciu imbryczek oraz filiżanki należy kilkakrotnie dokładnie wypłukać gorącą wodą. Pozwól, aby wewnątrz dzbanka i filiżanek wyparowało dobrze bez przykrywki. Zewnętrzną stronę zestawu dobrze wysusz miękką ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących.
- Nie należy czyścić zestawu szorstką gąbką.
- Dzbanek oraz filiżanki posiadają wewnątrz powłokę emaliowaną. Z biegiem czasu powstaje na nim typowa patyna herbaciana, która jest bardzo ceniona przez miłośników herbaty. Zapobiega to również gorzkiej herbacie. Dlatego do czyszczenia należy używać tylko ciepłej wody i, jeśli to możliwe, nie należy używać detergentów. W przeciwnym razie żadna patyna nie może się uformować.

- Po każdym użyciu dobrze wysusz zestaw, aby uniknąć rdzewienia powierzchni żeliwnej.
- Unikaj kontaktu z olejami lub solami, ponieważ mogą one zaatakować powierzchnię dzbanka.
- Aby utrzymać żeliwną powierzchnię zestawu, zalecamy regularne czyszczenie kilkoma kroplami oleju do gotowania, które pociera się miękką ściereczką.
- Nigdy nie zostawiaj resztek herbaty lub wody w czajniczku lub filiżankach przez dłuższy czas.

## **Bezpieczeństwo**

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Nigdy nie podgrzewaj czajniczka oraz filiżanek nad ogniem.
- Utrzymuj niską temperaturę podczas podgrzewania czajniczka na kuchence.
- Nigdy nie podgrzewaj czajniczka oraz filiżanek w kuchence mikrofalowej.
- Dopóki czajnik stoi na podstawce lub gorącej płycie, należy dotykać tylko uchwytu i pozostawić do ostygnięcia po użyciu. Istnieje ryzyko poparzeń!
- Zawsze umieszczaj czajnik ostrożnie na szkle i innych wrażliwych powierzchniach, aby uniknąć zarysowania powierzchni. Nigdy nie przesuwaj czajniczka po powierzchni, ponieważ może to uszkodzić powierzchnię i spód czajniczka.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

