

Zaparzacz do kawy 1 l / stal nierdzewna | Rosenstein & Söhne (NX9168)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- zaparzacz
- instrukcja obsługi.



Użytkowanie

1. Oczyszczyć każdy element przed pierwszym użyciem, jak opisano w punkcie „czyszczenie”.
2. Wsyp odpowiednią ilość zmielonej kawy do dzbanka. Do 1 litra wody wsyp od 50 do 60 g zmielonej kawy. Do 300 ml, od 15 do 20 g.
3. Zagotuj odpowiednią ilość wody (np. w czajniku) i pozwól wodzie ostygnąć przez 5 minut.



WSKAZÓWKA

Należy pamiętać aby nie zalewać wodą do maksymalnej ilości napełnienia. Należy zostawić ok. 50 do 100 ml wolnego miejsca, tak aby woda nie wylała się podczas obniżania tłoka.

4. Wlej wodę do dzbanka.
5. Następnie należy zamknąć pokrywę z filtrem w dzbanku i pozostawić na około 4 minuty przed rozpoczęciem obniżania tłoka.
6. Pozostaw filtr tuż pod pokrywą dzbanka.
7. Po 4 minutach można obniżać filtr powoli i równomiernie.

Czyszczenie i konserwacja

Należy oczyścić prasę do kawy, zwłaszcza filtr po każdym użyciu. Wszystkie elementy do przygotowywania kawy należy myć ręcznie. Następnie należy osuszyć każdy element za pomocą czystej, suchej ściereczki. Do czyszczenia nie należy używać mocnych środków czyszczących. Produkt można myć w zmywarce.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej lub umysłowej.
- Zachowaj bezpieczną odległość od innych źródeł ciepła jak na przykład kuchenki i piece. Nigdy nie należy używać czajnika na płytę grzejną lub w pobliżu źródła gazu.
- Należy upewnić się czy kabel nie stwarza ryzyka potknięcia
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać podstawy grzewczej w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

