

Zestaw do czyszczenia i naprawy płyt CD / DVD / Blu-ray

Q-Sonic PRO III (PE2944)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- płyn do naprawy płyt CD (10 ml)
- płyn czyszczący do płyt CD (20 ml)
- podkładki polerskie (1 para, niebieskie)
- podkładki naprawcze (1 para, różowe)
- podkładki czyszczące (1 para, żółte)
- mini pędzel
- zasilacz
- instrukcja obsługi.



Dane techniczne:

- zasilanie: 12 V DC / 500 mA
- dyski optyczne: CD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, Bluray (BD-R, BD-RE) i wiele innych
- funkcja automatycznego zatrzymania: tak
- wymiary (Ø x wys.): 160 x 75 mm
- waga: 470 g.

Użytkowanie

1. Postaw urządzenie na poziomej, stabilnej powierzchni.
2. Podłącz zasilacz najpierw do urządzenia, a następnie do odpowiedniego gniazdka.



UWAGA!

Nie naciskaj przycisku Start bez włożonej płyty CD.

Krok 1: Naprawa

3. Włóż podkładki naprawcze (różowe).
4. Nałóż po jednej kropli płynu na podkładki.



UWAGA!

Nigdy nie nakładaj więcej niż dwie krople płynu na podkładki.

5. Włóż płytę CD (nadrukiem do góry) i zamknij pokrywę.
6. Naciśnij przycisk Start. Proces zatrzymuje się automatycznie po 2 - 3 minutach.
7. Otwórz pokrywę. Wyjmij płytę CD i podkładki naprawcze.



WSKAZÓWKA

Podczas naprawy na płycie CD widoczne są ślady szlifowania. Jest to normalne i nie ma się czym martwić.

Krok 2: Czyszczenie

8. Włóż podkładki czyszczące (żółte). Nanieś po jednej kropli płynu czyszczącego na każde z podkładek.
9. Włóż płytę CD (nadrukiem do góry) i zamknij pokrywę.
10. Naciśnij przycisk Start. Proces zatrzymuje się automatycznie po 2 - 3 minutach.
11. Otwórz pokrywę i wyjmij płytę CD.

Krok 3: Polerowanie

12. Otwórz pokrywę i umieść podkładki polerskie (niebieskie).
13. Włóż płytę CD (nadrukiem do góry) i zamknij pokrywę.
14. Naciśnij przycisk Start. Proces zatrzymuje się automatycznie po 2 - 3 minutach.
15. Otwórz pokrywę. Wyjmij podkładki i płytę CD.
16. Następnie wyczyść podkładki polerskie małą szczoteczką. W ten sposób ich funkcja jest optymalnie utrzymywana.
17. Gdy płyta CD jest całkowicie czysta, umieść ją w odtwarzaczu. Sprawdź odtwarzanie.
18. Jeśli wynik nie jest zadowalający, powtórz kroki 1-3.



UWAGA!

Nie należy używać urządzenia dłużej niż 30 minut jednocześnie.



WSKAZÓWKA

Cały proces naprawy (polerowanie + naprawa + czyszczenie) trwa około 8-10 minut.

Uwagi dotyczące naprawy

- To urządzenie może spowodować, że uszkodzone płyty CD będą znów czytelne i możliwe do odtworzenia. Nie usunie jednak głębokich zadrapań ani uszkodzeń mechanicznych.
- Jeśli płyta CD ma fabryczny błąd nagrywania, nie można go usunąć za pomocą urządzenia.
- Jeśli płyta CD ma zarysowania sięgające folii wewnętrznej, urządzenie nie może ich usunąć.
- Płyny i podkładki przeznaczone są do naprawy około 50 płyt CD.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękoma. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz lub w pomieszczeniach z wysoką wilgotnością.
- Jeśli chcesz wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze wyciągaj ją bezpośrednio za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Nigdy nie należy przenosić urządzenia za kabel.
- Nie należy zginać, zaciskać, ani przeciągać przewodu zasilającego, nie należy dopuścić do kontaktu ze źródłami ciepła lub ostrymi krawędziami. Kabel zasilający nie powinien być przeszkodą.
- W miarę możliwości nie należy stosować przedłużaczy. Jeśli jest to nieuniknione, należy używać wyłącznie urządzeń z oznaczeniem GS, odpornych na rozbryzgi, z prostym kablem przedłużającym (brak wielu gniazd), które zostały zaprojektowane z myślą o poborze mocy przez urządzenie.
- Przed podłączeniem do zasilania należy upewnić się, że dane podane na tabliczce znamionowej są zgodne z napięciem w gnieździe. Należy stosować wyłącznie gniazda z uziemieniem.

- Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Jeśli urządzenie, kabel lub wtyczka są wyraźnie uszkodzone, nie należy ich używać. Nie należy używać urządzenia w przypadku jego nieprawidłowego działania lub upadku.
- Nie wolno otwierać pokrywy podczas pracy.
- Nie zostawiaj urządzenia podczas pracy bez nadzoru.
- Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Aby uniknąć przegrzania, nigdy nie należy pozostawiać urządzenia pracującego dłużej niż 30 minut bez przerwy. W razie potrzeby przed ponownym włączeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Należy odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych lub zalecanych akcesoriów.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt PE-2944-675 jest zgodny z Dyrektywą RoHS 2011/65/UE, Dyrektywą EMV 2014/30/UE oraz Dyrektywą Niskonapięciową 2014/35/UE.

