

Cyfrowy wodomierz / licznik przepływu wody do ogrodu

Royal Gardineer (NC6898)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- wodomierz
- instrukcja instrukcji.

Dane techniczne:

- zasilanie: bateria CR2032
- wyświetlacz: 2,5 cm
- jednostka: litry
- wymiary: 110 x 38 x 45 mm.



Użytkowanie

1. Przymocuj wodomierz pomiędzy kran i wąż.
2. Naciśnij jeden z dwóch przycisków wodomierza. Na wyświetlaczu pojawiają się dwie wartości pokazujące zużycie wody w litrach.
3. Lewym przyciskiem można usunąć górną wartość, prawym przyciskiem można zresetować dolną wartość.
4. Jeśli na wyświetlaczu nie ma żadnych wskazań, należy wymienić baterię. W takim przypadku należy otworzyć komorę baterii z tyłu urządzenia za pomocą odpowiedniej monety i zastąpić starą baterię (CR2032) nową baterią guzikową. Należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość przy wkładaniu baterii! Następnie ponownie zamknij komorę baterii.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!

- Nie należy rozkładać (oprócz wymiany baterii) ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące baterii i ich utylizacji

Baterii nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii.

Zużyte baterie należy wyrzucić do przeznaczonego do tego celu pojemnika lub zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane.

- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie, z których wylewa się ciecz są niebezpieczne. Należy ich dotykać tylko w odpowiednich rękawiczkach.
- Nie wolno otwierać baterii i wrzucać ich do ognia.
- Zaleca się wyjmowanie baterii z urządzenia, jeśli pozostaje nieużywane przez dłuższy czas.
- Zwykle baterie nie mogą być ładowane. UWAGA! Istnieje ryzyko wybuchu!
- Należy używać zawsze razem baterii tego samego typu i wymieniać wszystkie baterie w urządzeniu w tym samym czasie!

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH oświadcza, że produkt NC-6898-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE oraz dyrektywą EMC 2014/30/UE.

