

Koc podgrzewany 180 x 200 cm Wilson Gabor (NX7453)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- koc elektryczny
- zasilacz z jednostką sterującą
- instrukcja obsługi.



Ważne wskazówki na początek

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Podczas użytkowania należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.
- Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy urządzenie, kabel przyłączeniowy oraz wyposażenie nie są uszkodzone.
- Nie należy ścisnąć kabla zasilającego ani ciągnąć go przez ostre krawędzie lub gorące powierzchnie.
- Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażowy lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Odłącz urządzenie od zasilania: -po każdym użyciu, -w przypadku zakłóceń podczas pracy, -przed czyszczeniem urządzenia.
- Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel sieciowy lub mokrymi rękami.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub podobnego. Nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych!
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Upewnij się, że podczas pracy nie potkniesz się o kabel zasilający.
- Nigdy nie używaj urządzenia po wystąpieniu usterki, np. gdy urządzenie zostało wrzucone do wody lub uszkodzone w inny sposób.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!
- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Jeśli produkt może być używany przez dłuższy czas, np. jeśli użytkownik zasypia w trakcie użytkowania, należy ustawić regulatory i/lub elementy sterujące w położeniu zalecanym dla pracy ciągłej.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych z produktem.
- Odłącz produkt od zasilania, gdy nie jest używany lub przed jego przechowywaniem.
- Produkt należy przechowywać w stanie całkowicie schłodzonym w suchym, chłodnym miejscu.
- Unikaj nadmiernego składania produktu i nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony. Jeśli widoczne są uszkodzenia koca elektrycznego, kabla lub wtyczki, nie należy używać produktu. Nie należy używać produktu, jeśli wystąpiła w nim usterka.
- Upewnij się, że podłączony kabel sieciowy nie stwarza zagrożenia potknięciem. Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający, aby przenieść produkt.
- Kabel należy ułożyć w taki sposób, aby nie był zgnieciony lub załamany i nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Zachowaj odpowiednią odległość od innych źródeł ciepła, takich jak płyty grzejne lub piekarniki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy!
- Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły się produktem.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do stosowania w szpitalach.
- Nie należy stosować produktu na otwarte rany, oparzenia, obrzęki, siniaki lub inne obrażenia.
- Przed użyciem należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli cierpisz na zakrzepicę lub żyłaki.
- W przypadku złego samopoczucia należy przerwać stosowanie preparatu; dotyczy to zwłaszcza osób wrażliwych na ciepło.

- Nie należy stosować produktu u zwierząt.
- Nie używaj produktu dla dzieci poniżej 3 roku życia, ponieważ mogą one nie reagować na przegrzanie.
- Nie należy używać produktu, gdy jest złożony.
- Upewnij się, że termostat jest zawsze umieszczony obok produktu, aby działał prawidłowo; nie umieszczaj go na górze lub pod produktem.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Stosować tylko z dostarczonym modulem sterującym NX-7453-675.
- Przed złożeniem koca grzewczego do przechowywania należy odczekać do całkowitego ostygnięcia.
- Nie stosować koca grzewczego na osobach wrażliwych na ciepło lub innych bardzo wrażliwych osobach.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy.
- Urządzenie nie może być używane przez małe dzieci, chyba że regulatory i/lub elementy sterujące zostały wstępnie ustawione przez rodzica lub opiekuna, lub dziecko zostało odpowiednio poinstruowane, jak bezpiecznie obsługiwać regulatory i/lub elementy sterujące.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej utylizacji urządzenia należy skontaktować się z organizacją odpowiedzialną za zbiórkę elektroodpadów w wybranej miejscowości.

- Pamiętaj, że tego sprzętu nie możesz wyrzucić razem z innymi odpadami. Oddaj go sprzedawcy przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, oddaj do sklepu, który sprzedaje sprzęt na powierzchni większej niż 400 m² lub do punktu zbierania zużytego sprzętu.
- Pamiętaj, że obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie i bateriach może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

- Jeżeli zobaczysz na produkcie lub jego opakowaniu poniższy symbol ("przekreślony kontener na odpady"), to pamiętaj, że ten towar podlega selektywnej zbiórce odpadów i nie możesz go umieszczać razem z innymi odpadami.



Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH niniejszym oświadcza, że produkt NX-7453-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/EU, dyrektywą EMC 2014/30/EU oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35/EU.



Objaśnienie symboli



Ten symbol oznacza, że konstrukcja produktu odpowiada klasie ochrony II (podwójna izolacja). Nie jest wymagane bezpieczne połączenie z uziemieniem elektrycznym.



Przeczytaj instrukcję obsługi.



Nie używać po złożeniu lub zgnieceniu.



Nie należy wkładać igieł.



Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat.



Kocyk można prać w pralce. Nastawić pralkę na delikatny program prania w temperaturze 40°C.



Nie wybielać.



Nie suszyć w suszarce bębnowej.



Nie prasować.



Nie należy czyścić chemicznie



Stosować wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Użytkowanie



UWAGA!

Nie należy używać koca elektrycznego, gdy jest złożony, zwinięty lub zgnieciony. W przeciwnym razie produkt może ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.

1. Rozłóż koc elektryczny i podłącz złącze do wtyczki koca elektrycznego. Następnie należy podłączyć wtyczkę sieciową do gniazdka.



UWAGA!

Upewnij się, że koc elektryczny leży luźno i że powietrze może cyrkulować pomiędzy nim a Twoim ciałem. Unikaj gromadzenia się ciepła.

2. Gdy tylko koc elektryczny zostanie podłączony do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się "8", a po jednej sekundzie ponownie zgaśnie.
3. Włącz koc elektryczny, naciskając przycisk On/Off.
4. Następnie za pomocą przycisku temperatury (+/-) ustaw żadaną temperaturę w 9 krokach.
5. Naciskając przycisk timera (+/-) można ustawić czas (od 1 do 9 godzin), po którym koc elektryczny wyłączy się automatycznie.
6. Domyślnym ustawieniem koca elektrycznego po jego włączeniu jest poziom temperatury 4 z 4-godzinnym timerem.
7. Poziomy temperatury od 1 do 4 są odpowiednie do dłuższego użytkowania.
8. Po użyciu należy wyłączyć koc elektryczny i odłączyć go od źródła zasilania, a następnie pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Czyszczenie



UWAGA!

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zdjąć moduł sterujący, aby nie uległ on uszkodzeniu.

1. Odłącz koc elektryczny od źródła zasilania. Pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
2. Wyjmij moduł sterujący.
3. Zimny koc elektryczny należy czyścić ręcznie lub w pralce (40°C, pranie delikatne).
4. Pozostaw koc elektryczny do wyschnięcia na powietrzu. Nie wolno go wkładać do suszarki ani prasować!



UWAGA!

Upewnij się, że sterownik nie ma kontaktu z cieczami.

Koc elektryczny należy używać tylko wtedy, gdy jest całkowicie suchy. Nie należy włączać koca elektrycznego, gdy jest on jeszcze mokry lub wilgotny.

Przechowywanie

Ostrożnie złóż koc elektryczny, gdy chcesz go przechowywać.

Koc elektryczny należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Regularnie sprawdzaj koc elektryczny, jak również kabel, sterowanie i wtyczkę pod kątem uszkodzeń; nie wolno używać uszkodzonego produktu.

Nie stosuj chemicznych środków ochrony przed molami. Nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów na kocu elektrycznym, ponieważ mogą one go uszkodzić.

Rozwiązywanie problemów

Koc elektryczny nie nagrzewa się:

Sprawdź, czy koc elektryczny jest podłączony do źródła zasilania i czy jest włączony.

Dane techniczne:

- zasilanie: 220 do 240 V / 50 Hz
- moc znamionowa: 180 W
- licencja GS: dostępna
- liczba poziomów ogrzewania 1 - 10
- poziomy ogrzewania (°C): 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ($\pm 5^{\circ}\text{C}$)
- materiał: 100% poliester
- automatyczne wyłączenie: po 1 - 9 godzinach
- wymiary: 180 x 200 cm
- waga: 3 kg