

Zestaw sztućców do grilla ze stali Rosenstein & Söhne (NC3700)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- 5-częściowy zestaw do grilla
- walizka
- instrukcja obsługi.



Szczegóły produktu

Wszystkie sztućce mają wyjątkowo długie uchwyty ze stali nierdzewnej, które umożliwiają wygodną i bezpieczną pracę bez ryzyka poparzenia.

1. Szczypce do grilla ułatwiają umieszczanie, obracanie i wyjmowanie żywności.
2. Łopatka do hamburgerów i steków
3. Pędzel do nakładania marynat i sosów
4. Widelec i nóż do trzymania i krojenia żywności

Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem wyczyść sztućce ciepłą wodą i niewielką ilością płynu do mycia naczyń.

Czyszczenie i przechowywanie

Po każdym użyciu dokładnie umyj przybory do grillowania ciepłą wodą i niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Za wyjątkiem pędzelka można również czyścić sztućce w zmywarce. Przechowuj suche sztućce w dostarczonej aluminiowej skrzynce do następnego użycia.

W razie potrzeby wyczyść aluminiową obudowę wilgotną ściereczką. W razie potrzeby możesz naostrzyć nóż.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy rozkładać ani naprawiać produktu samodzielnie!

- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Trzymaj sztucce z dala od dzieci – istnieje ryzyko obrażeń.
- Produkt może się nagrzewać, gdy jest używany na grillu. Noś rękawice kuchenne i dotykaj sztucców tylko za uchwyty. Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

