

Rant do pieczenia ze stali nierdzewnej regulowany

Rosenstein & Söhne (NX4976)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

- rant
- instrukcja obsługi.



Dane techniczne:

- materiał: stal nierdzewna
- wymiary: 24,5 cm x 20,5 cm x 6,5 cm
- waga: 320 g.

Użytkowanie



WSKAZÓWKA

Przed pierwszym użyciem umyj rant ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Rama jest regulowana. Aby przedłużyć ramę do pieczenia, należy wyciągnąć boki na żadaną długość. Minimalne wymiary ramki do pieczenia to 24,5 x 20,5 x 6,5 cm. Maksymalne wymiary to 47 x 38 x 6,5 cm.



WSKAZÓWKA

Ramy do pieczenia nadają się szczególnie do gęstych ciast, ponieważ im grubsze ciasto, tym mniejsze ryzyko wycieku. Rama do pieczenia może być również używana do ciast rzadkich, ale zaleca się użycie podkładki do pieczenia, aby zapobiec przeciekaniu.

Bezpieczeństwo

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Wszelkie modyfikacje i naprawy urządzenia lub akcesoriów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

- Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.

