

## Piłka do prania ceramiczna | Rosenstein & Söhne (NC3204)

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### Zawartość zestawu:

- piłka
- instrukcja obsługi.

#### Dane produktu:

- pranie: do 5 kg
- wymiary: Ø 10 cm
- waga: 208 g.



#### Użytkowanie

Umieść ceramiczną kulkę do prania z brudną bielizną w bębnie.



#### *WSKAZÓWKA*

*Jeśli bęben do prania mieści więcej niż 5 kg prania, potrzebujesz dwóch ceramicznych kulek do prania.*

Następnie jak zwykle dodaj zmiękczac do tkanin do szuflady na detergent. Teraz potrzebujesz znacznie mniej lub nie potrzebujesz proszku do prania.

- W przypadku mocno zabrudzonego prania potrzeba około 20% używanego wcześniej proszku do prania.
- W przypadku normalnie lub średnio zabrudzonego prania w najlepszym wypadku nie potrzebujesz już żadnego proszku do prania.

Teraz uruchom program prania jak zwykle. Ceramiczna kula do prania może pozostawać w urządzeniu przez cały czas, nie trzeba jej wyjmować przed cyklem wirowania.

#### Sposób działania

Kulki wewnątrz ceramicznej kuli składają się z ponad 80 różnych naturalnych minerałów. Te minerały są częściowo rozpuszczane podczas procesu mycia. Dzięki temu można zmniejszyć twardość wody, a tym samym znacznie zaoszczędzić na detergentach.

## **Żywotność**

Ceramiczna kula pralnicza może być używana do około 1000 cykli prania, w zależności od twardości wody i stopnia zabrudzenia prania. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego odpowiada to okresowi użytkowania wynoszącemu około trzech lat.

## **Bezpieczeństwo**

- Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.
- Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje ryzyko obrażeń!
- Nie należy otwierać produktu!
- Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych oraz eliminacji błędów są zastrzeżone.